



INFORMATION

Flyghinder och annan störande verksamhet

Helikopterflygplatser@vgregion.se

www.vgregion.se/heliport

Flyghinder kring helikopterflygplats

För att skydda luftfartyg under flygning och start-landning finns lagar och regler om att hinder skall utmärkas. I Luftfartslagen: 2010:500 Luftfartsförordningen 2010:770, Transportstyrelsens författningssamling TSFS 2012:93 94, 2016:95, 2017:110 finns anvisningar hur detta skall ske. Med hinder avses alla fasta eller rörliga objekt (mobilkranar od.), tillfälliga eller permanenta.

- Hinder som tränger in i flygplatsens start och landningssektorer får i princip inte förekomma.
- I flygplatsens omedelbara närhet (500 m) och i sidorna av start och landningssektorer kan uppstickande objekt utgöra fara och behöva hindermarkeras*.
- Drönare: Inom 500m från flygplatsen får ej drönare framföras utan tillstånd, ej heller inom in och utflygningsssektorer mellan 500m till 1000 m från flygplatsen.
- Hinder över 45 m inom 1500 m radie från flygplatsen skall anmälas till flygplatsen. Hindret kan komma att behövas förses med hinderljus* och anges på flygplatskarta

Anmälan om hinder/drönare sker på helikopterflygplatsens hemsida, 8 dagar innan planerad händelse. Vad gäller drönare se TSFS 2017:110

Permanent hinder

Innan bygglov ges till ett permanent hinder, skall sökande/kommun ha kontaktat flygplatsen om hindret samt förhöra sig om det behöver markeras*.

(Luftfartsstyrelsen informerar i skrivelse "ansvaret för handläggning av ärenden som rör luftfartens medverkan inför kommunala bygglov". (LS 2007-1497) om kommunernas ansvar att skydda inrättade flygplatser så långt som möjligt och att informera flygplatserna vid ärenden som kan beröra dem. Flygplatser (även helikopterflygplatser) skall som egen sakägare ges möjlighet att yttra sig över planer och planerade byggobjekt som hindrar eller riskerar störa flygplatsens verksamhet.).

Tillfälligt hinder

Efter anmälan till flygplatsen kan flygplatsen ge tillstånd till ett **tillfälligt** hinder. Flygplatsen kan då komma att utfärda ett "NOTAM".

Hinder förses med hinderljus* (röd lampa, Fix Red), med en "robust" elförsörjning.

Hinderljus ur funktion

Hinderljus som är ur funktion på föremål som är 20 meter eller högre ska omedelbart felanmälas till LFV på telefon 08-797 63 38 eller via e-post nof@lfv.se.

Anmälan av hinder

Flygplatsen behöver uppgifter om:

- Från: år- mån-dag. Slutdatum år- mån-dag.
- Hindertyp (Crane od,)
- Hindrets placering i WGS 84 (SWEREF 99) format xx° xx'xx'' (grad, minut, sekund) (PSN)
- Hindrets totala nivå över havet i RH 2000. AMSL i fot (AboveMeanSeaLevel) (3,28xm=fot)
- Hindrets höjd, AGL i fot (AGL =Above Gound Level)
- Om hindret har hinderljus: FR (Fix Red)

Störande /bländande ljus, Sprängning, Fågelsamlingar

Permanent eller tillfälliga, störningar som kan inverka negativt vid landning/start, skall uppmärksammas och skall åtgärdas/informeras.

* **Hinderljus av LED typ skall utstråla IR-ljus.** (för att synas med NVD, NVG), TSFS 2016:95